

TOLDOS CON BRAZO RECTO

Ideales para ventanas y fachadas.



TOMÁ LAS MEDIDAS CORRECTAS
PARA UNA INSTALACIÓN PERFECTA



PASOS PARA TOMAR LAS MEDIDAS

1

ANCHO TOTAL



Medí el **ANCHO TOTAL** del espacio a cubrir en la pared o techo.

Esa es la medida DEL **ANCHO TOTAL** del toldo.



2

PROYECCIÓN (BRAZO)



Medí la distancia desde la pared hasta el punto donde quieres que llegue el toldo desplegado.

Esta será la medida de los **BRAZOS**.



Cuanto más largo sea el brazo, más sombra proyectará el toldo.

LARGOS DISPONIBLES

0.80 m | 1.00 m | 1.20 m
1.40 m | 1.60 m | 1.80 m



RECOMENDACIONES

- ✓ Tomá las medidas en metros (m).
- ✓ Verificá que la pared o techo esté nivelado.
- ✓ Ante cualquier duda, consultanos.



TUCUROLLER
CORTINAS & TOLDOS



¿DUDAS? ESCRIBINOS POR WHATSAPP O NUESTRO CHAT,
¡TE ASESORAMOS!

