

Guía de Medición: **Toldo Proyectante**

(Ideal para patios y terrazas)




Esta guía práctica detalla los pasos críticos para medir correctamente el espacio de instalación de un **toldo proyectante**, asegurando la cobertura, respeto a medidas estándar y funcionalidad.



Paso 1: Medir el Ancho Total

Se debe medir el ancho total del espacio exacto que se desea cubrir.



Paso 2: Medir la Salida (Proyección)

Medir desde la pared hasta el perfil delantero; brazos disponibles en 1.00m, 1.50m, 2.00m y 2.50m.



Paso 3: Altura de Instalación

Verificar que quede espacio suficiente para que las personas circulen por debajo sin obstrucciones.



Circulación Libre



El Faldón Decorativo

Es la terminación decorativa frontal que cuelga del perfil principal del toldo.



Tip Pro: Verificar Obstáculos

Antes de definir la ubicación, revise la presencia de canaletas, luces o elementos estructurales.